自動 ホームベーカリー

BOXSNY Eth

HBH916 (1.5斤)

取扱説明書/料理集 焼きいもメニュー付



お買い上げまことにありがとうございます。 お取り扱いに際しては、この取扱説明書を必ずお読 みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。また、取扱説明書は商品の一部ですので、商品の転売競選に際しては必ずいっしょに引き渡してください。



もくじ

(お使いになる前に)
安全のために必ずお守りください…1
使用上のご注意2
各部のなまえ3
操作部のなまえとはたらき4
パンを焼く前に5
焼き上げまで)
焼き上げまでの使用方法8
タイマーを使う場合12
(山形パンメニュー)
食パンメニュー13
ソフト食パンメニュー16
フランスパン風メニュー17
スイートパンメニュー18
全粒粉パンメニュー19
マフィン風メニュー20
でき上がったパンを使ってアレンジ
してみましょう23
生地づくり
生地づくりの使用方法24
手づくりメニュー25
中華まん生地づくりメニュー41
(ジャム)
ジャムメニュー42
(焼きいも)
焼きいもメニュー43
ご愛用の手引き
お手入れのしかた46
生地づくりと保存について47
おいしく食べるために48
パンづくりのQ&A49
パンのできばえがおかしいときは51
修理を依頼する前に53
こんな表示が出たときは・仕様54
アフターサービスについて裏表紙

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するための重要事項を警告、注意に分けて示します。必ずお守りください。

取り扱いを認ると、死亡または重傷 などを負う可能性があります。

取り扱いを誤ると、傷害または物的 損害が発生する可能性があります。



本体の水洗いはしない。 感電の原因になります。



■ 湿気の多い場所で使用したり放置 しない。

感電の原因になります。



∧ 注意



焼き上げ中、焼き上げ直後は熱い ので蒸気口、ふた、本体に顔や手 を近づけない。

やけどの原因になります。 特にお子様にはご注意ください。





● 使用中は、壁、カーテンなどから 本体を5cm以上はなす。 火災の原因になります。







- 電源はタコ足配線にしない。発熱による火災の原因になります。
- 電源コードをもって電源プラグを抜かない。(必ずプラグを持つ。) コードに傷が付き感電やショートによる発火の原因になります。
- ■電源プラグを持つときは、ぬれた手でさわらない。 感電の原因になります。
- 電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、引っ 張ったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるよ うな状態にしない。(コードが傷みます。)
- ■電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。 感電やショートによる発火の原因になります。



- お客様で自身での修理・改造はしない。 火災や勝雷の原因になります。
- 修理は販売店へご依頼ください。

使用上のご注意

使用上の注意点

● テーブルクロス、じゅうたん、ぐら ついた台の上など不安定な所で使わ ない。



● パンづくり及びこの取扱説明書のメ ニュー以外には使わない。



⇒ 決められた容量以上で使わない。 慎き上がりが悪くなり、ふたの内側にパンが ついてしまいます。



● 使用中にプラグは抜かない。 運転が止まってしまい、再スタートしても焼 き上がりません。(P.54を参照してください。)



あきんをかけない。 蒸気が出なくなり、ふたの変形や変色の原因 になります.



ふたを開けたままにしない。 ふたを開けたまま使用しますとバンがうまく 焼き上がりません。



パンケースを変形させるとパンのできばえに

パンケースの底を水につけたままに しない。

軸受けの中に水が入り回転軸が故障する原因 になります。(外側はぬれふきんで拭く程度 にして水洗いは内面のみにしてください。)




● パンケースはていねいに扱う。

影響します。

●庫内はいつもきれいに。 汚れやパンくずをためたままにしておくと、 異學の原因となります。

● 長期間保管するときは、本体、パン ケース、羽根のよごれや水分をふき とって十分乾燥させてから保管する。

各部のなまえ



付属品 ※あず付属の計量カップ及びスプーンをお使いください。

●計量カップ (1個) 水などをはかります。 220m/以上を計量す る場合は2回に分けて はかってください。 ※粉ははかれません。




●計量スプーン (1個) (市販の計量スプーンとは異なります。) (市販の計量スプーンとは異なります。) (砂糖などをはかる面とイーストのみをはかる面分かれています。) (5の目離 0.7の目離 すりきり一杯 すりきり一杯 りのの目離 すりきり一杯 りゅうの目離 すりきり一杯 りゅうの目離 すりきり



	D)	MA. 1 CO. 1	الار		
		スプ・	ーン大	スプ・	
C		1杯	0.5	1杯	0.5
	容量 mℓ	15	7.5	4	2
	砂糖g	8	4	-	-
	スキムミルク g	6	3	-	-
	塩 g	-	-	4	2
	ベーキングバウダーロ	12	-	-	-
	容量	(-))和	127-2A	(- 2)項	シブーン
	C) III	1杯0	9 0.7	1杯	0.8
	ドライイーストタ	4.23	6 3	3.3	2.7

操作部のなまえとはたらき





- 各コースの工程やタイマ ー予約などの取消に使い ます。
- ※ スタートさせたあとに取り消すときは、2秒間押し続けてください。



- 各コースの工程やタイマー予約などのスタートに使います。
- スタート後は行っている 調理工程を表示します。
- 表示は「でき上がり」まで の時間表示にかわります。

- **タイマー** タイマーをセットする時
 - に押します。 押すごとに10分ず
 - つ進む 押すごとに10分ず
- つ戻る押し続けると早送りになります。
 - ※「スイートパン」、「マフィン風」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」、「ジャム」、「焼きいも」はタイマーセットができません。



- → メニュー番号を選ぶとき に押します。
- 押すごとにメニュー番 号が逆送りします。
- スタート後メニュー番号 を見たい時は、メニュー キーを押すとメニュー番号表示になり、はなすと 時間表示に戻ります。

工程表示ランプ 行っている工程が点滅 します。

ペンを焼く前に

パンの材料

111

バン作りには一般的にタンパク質の多い強力粉を使 います。パンの種類により薄力粉を混ぜて使うこと もあります。

粉

・水で練ると "グルテン" というタンパク質が形成されて 空気を包み込むのでふんわりとしたバンができます。 開封後は高温多湿、直射日光を避け、必ず賞味期限

内に使いきります。古くなった小麦粉はグルテンが もろくなるのでパンが小さくなります。 国産小麦粉は収穫時期・銘柄・地域でタンバク質の

量が異なるため、パンの膨らみに差がでます。 業務用のパン専用小寿粉は市販の強力粉とタンパク質 の量が異なるため、パンの膨らみに差がでます。

予備発酵のいらないドライイースト

適当な温度・水・糖分を与えると活動して炭酸ガス とバン特有の良い香りを作り出します。

自動ホームベーカリーでは必ず予備発酵のいらないド ライイーストを使います。予備発酵の必要なドライイ -スト・生イースト・天然酵母は使用できません。 日清製粉の「スーパーカメリア」をおすすめします。 開封後は密閉して冷蔵庫か冷凍庫で保存し、なるべ

く早く使いきります。古くなったイーストは発酵力 が落ちパンが大きくなりません。

イーストの栄養となり風味や色づきを良くします。 またパンに甘みを付け、柔らかさを保ちます。

小麦粉に加えて練ると、グルテンが作られます。水 の温度を調節すると、パン生物を適切な温度にする ことができます。

小麦粉 予備発酵のいらない ドライイースト 砂糖 食塩 スキムミルク マーガリン・バター 1-000

協 バンの味を調え、グルテンを引き締めてバン生地を 強くします。


スキムミル

バンの色づき・光沢・風味を良くし、栄養価を高め ます、入れすぎるとパンの皮が固くなります。

マーガリン・バター

風味を良くし、すだちが細かく柔らかいツヤのある パンにします。また、パンが固くなるのを遅らせる 効果もあります.

●パン作りの道具



Oパンづくりのしくみ

1 20

2 一次発酵





4 二次発酵





- ●パン生地材料を わり合わせます。 粘りの強い生地 になります。
- ●一定温度に生地を 保つことによりイ ーストの働きを促 進させます。

6 成形発酵

●一次発酵でたまっ たガスを抜き酸素 を供給します。



●再び生地を発酵 熟成させます。 8取り出し

7 焼き上げ





●再びガスを抜き 酸素を供給し、 成形発酵に備え ます。

5 ガス抜き

●パンの形にする仕 上げの発酵です。

●焼いてパンの状 態に仕上げます。

蒸気を逃がします。

★ミックスコールについて レーズンなどくずれ易い材料 の入れ時をお知らせします ○各メニューの種類とでき上がり時間 (ピッピッ…と10回なります。)



1斤4時間、1.5斤4時間10分(ふつう) ※ふつうに対してうすめ10分焼きが短くなります

こいめ10分焼きが長くなります

	-	*=>223-	٠,	ガス変き	
	7/1		-		
子協 究群		一次常数) 二次)	STERM	Math

下記の表はスタートからミック スコールまでの時間です。 /) 由けこのカフコーリオス時の生までは

	1FF	1.5FT
うすめ	60分 (2:50)	60分 (3:00)
ふつう	60分 (3:00)	60分 (3:10)
こいめ	60分 (3:10)	60分 (3:20)


2 早焼きパン (食パン) 1斤2時間40分、1.5斤2時間50分



★スタートからミックスコー ルまでの時間

() 内はミック	アコールえや	時の表示です
	1Fr	1.5FT
早焼きバン	20分 (2:20)	25分 (2:25)

1斤4時間40分、1.5斤4時間50分 3 ソフト食パン



★スタートからミックスコー ルまでの時間 ()内はミックスコールする時の表示です。

	1/1	1.5FT
ソフト食パン	90分 (3:10)	95分 (3:15)

4 フランスパン風 1斤5時間、1.5斤5時間10分



			±5 0 2 3 − 1L	_	一ガス物き	
4		1/1		//	-4	
1)	予與系統)8)	一次外数	別類	均形常数	Marit

★スタートからミックスコー ルまでの時間

	1F	1.5斤
フランス	85分	85分
バン風	(3:35)	(3:45)

5 スイートパン 1斤3時間50分、1.5斤4時間



1 111	/	/	-	
予報 お 分割	一次発展	二次	IDERM	metil /

★スタートからミックスコー ルまでの時間

	1FT	1.5FF
ジート	40分 (3:10)	45分 (3:15)

6 全粒粉パン

1斤3時間50分、1.5斤4時間



/ ///		/	-	
3 34) FANT)	一次発題	二次 アあ	IESERMI	Marif

★スタートからミックスコー ルまでの時間 () 肉はミックスコールする頃の表示です

() 四はミック	スコールする	時の表示です
	1/-	1.5/
全粒粉パン	50分 (3:00)	50分 (3:10)

7 マフィン風

2時間





8 生地づくり

1斤40分~1時間40分、1.5斤45分~1時間45分





※発酵時間はタイマーボタンで調節できます。

1所 1.5斤 生物づくり 15分 20分 (※) (※)

★スタートからミックスコー

ルまでの時間

※生地づくりは発酵時間が調節できるためミックスコール時の表示は決まっていません。

9 中華まん生地づくり

124





10 ジャム


1時間50分

11 焼きいも











0:01~3:00

焼き上げまでの使用方法(1 食パン~7 マフィン風まで)

1 本体からパンケースを取り出します。

○ ハンドルを持ってパンケースのふちに ある矢印(ゆるむ)の方向に回し、取 り出します。



2 パンケースに羽根をセットします。

○ 羽根取り付け軸と羽根の穴の形を合わせ、確実に取り付けます。 羽根が浮いているとパンができません。



3 材料を用意します。

○ 材料の配合はP.13~P.22の各メニューをご覧ください。

4 パンケースに材料を入れます。

○ 次の順序で入れてください。



①水を入れま す。 ② イースト以 外の材料を 入れます。

材料の中央 に小さなく ぼみをあけ ます。 ② ドライイースト を水にふれない ようにして ③ であけたくぼみ に入れます。 材料は正しくはかりましょう。 ●付属の計量スプーンの場合





●付属の計量カップの場合





お願い

材料の温度について

※ 夏場など室温が高いとき(28で以上)は、パンのでき上がりが悪くなるので必ず冷水 (約5°C)を使い、粉などの材料も冷やしておきます。また、冬場など室温が低い(約 10℃以下)ときは、ぬるま湯(約30°C)をお使いください。 冷水は、予め冷蔵庫で冷やした水に氷を入れると手軽に5°C以下にできます。

気温とタイマー使用について

- ※ 気温の高いときはタイマーをセットすると、冷やした材料の温度がスタート待ちの間に上がってしまいパンのできが悪くなります。
 - 1、本体をできるだけ涼しい場所に置く。
 - 材料の水を10mℓ減らす。
 タイマーセットの時間を短くする。
 - これらを組み合わせてできるだけ良い条件でタイマーをセットしてください。

5 パンケースを本体に入れます。①

- ① ハンドルを持って図のように斜めに入れます。
- ※ パンケースの外側の水分をふき 取ってしずかに入れてください。
- ② パンケースのふちにある矢印 (しまる) の方向に回し確実に 固定します。





(2)

6 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます。

↑ 注意

電源プラグを持つときは、ぬれた 手でさわらないでください。 感電の原因になります。




○ 上記以外の表示のと きは ② キーを2秒間 押し続けて表示を消 してください。




7 メニュー番号と分量を設定します。

○ メニューの表示は1~11まで順番に進みます。 押す度にメニュー番号が変わっていきます。



各メニューの分量表示は1.5斤→1斤の順番で表示されます。



8 スタートさせます。

キーを押すとねりが始まります。

○ 表示はでき上がりまでの残り時間にかわり、 行っている工程表示ランプが点滅表示します。





スタート後止めたいときは…

キーを2秒間押し続けてください。 (ちょっと触っただけでは止まりません。)



9 パンケースを取り出します。

- ブザーが鳴り「でき上がり」の表示が点滅したら (キーを押してください。
- ② ミトンを使って、パンケースのふ ちにある矢印(ゆるむ)の方向に 回して取り出します。

▲注意 ── やけどをしない ように取り出し てください。



保温について

1ノソースを取り出りことは必り (一を押してくたさい。

10 パンを取り出します。

● パンケースからフランスパン風など固いパンを取り出すときはパンケースの裏側の羽根を少し動かすとパンが取り出し易くなります。



(羽根を回しすぎ るとパンに大きな 穴があいてしまう ので注意してくだ さい。)

↑パンを取り出すときに金属のヘラなど硬いものを使わないでください。



○パンケースを逆 さに持ち上下に 数回振り、パン を取り出します。



○ しばらく網の上など にのせ、冷まします。

本体が熱い間は、中に手や物を入れないでください。やけど、発火の恐れがあります。

※ 連続してお使いになるときは、本体が完全に冷えてから(約1時間後)スタートさせてください。

11 雷源プラグを抜きます。

◎ 電源ブラグをしっかり持って、コンセントから 抜いてください。



12 パンケースの中に少し水を入れます。

○ 水を入れないでそのまま放置すると羽根が取れなくなることがあります。生地がふやけたら水を捨て、パンケース内面、羽根を茶います。



タイマーを使う場合

1 タイマー時間を設定します。

※メニュー番号が表示されていないとタイマーセットはできません。



現在の時刻が午後9時で翌朝6時 30分に食パン・焼色ふつうメニューを焼き上げたいとき、現在の 時刻から翌朝6時30分までは9時 間30分ありますのでタイマーを 「930」にセットします。



COLUMN TO SERVER	タイマ	ーセット	可能時間	
	1斤		1.5	F
	最短	最長	最短	最長
食パン うすめ	4時間		4時間10分	
ふつう	4時間10分		4時間20分	
こいめ	4時間20分		4時間30分	
早焼きパン	2時間50分	16時間	3時間	16時間
ソフト食パン	4時間50分		5時間	
フランスパン風	5時間10分		5時間20分	

押すごとに10分ず

- 押すごとに10分ずつ 進みます。▼ 押すごとに10分ずつ
- 押すごとに10分ず 戻ります。

2 タイマーをスタートさせます。

4時間

申 キーを押すとタイマーの工程表示ランプが点滅しスタートします。スタートすると焼き上がりまでの残り時間を1分きざみで表示します。

4時間10分

タイマー使用時のご注意

室温の高いとき、タイマーをご使用になりますとパンのでき上がりが悪くなることがあります。

P.8の「気温とタイマー使用について」 を参照してください。



ご注意

全粒粉パン

- ※「スイートパン」、「マフィン風」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」、「ジャム」、「焼きいも」のメニューはタイマーセットができません。
- ※ レーズン、野菜、卵、牛乳などを入れてパンを焼く場合、タイマーはご使用にならないでください。(詳しくはP.50を参照してください。)

2201/021

タイマー……タイマーが使えます。

タイマー ……タイマーを使わないでください。

食パンメニュー ●メニューキーで1 食パン又は、2 早焼きパンのどちらかを選んでください。 砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、 付属の計量スプーンの目感に合わせて正確に計量してください。 ※ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.6をご覧ください。)

224kcal 食パン 1242 メニュー器号 分量1斤 1.5FT 190m@ 280m@ 強力粉 280a 400a 大スプーン 2 1/2 砂糖 1 1/2 小スプーン マーガリン 25g 20a 1 1/2 スキムミルク 大スプーン ドライイースト イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線) イースト専用スプーンB (すりきり1杯) (早焼きパンの場合) イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線) (すりきり1年)

1x12 L	ーズンパン ヮゎ	251kcal
メニュー番号	分量1斤	1.5FT
水強力粉砂糖塩マーガリン	190m/ 280g 大スプーン 2 1/2 小スプーン 1 20g	280m & 400g 3 1 1/2 25g
スキムミルク ★ レーズン ドライイースト	大スプーン 1 50g イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線) イースト専用スプーンB	1 1/2 70g
(早焼きパンの場合)	1-スト専用スプーンA 0.9	(すりきり1所 1まりまり1所

▼1 レーズンは鉄分が多く貧血の人におすすめ。牛乳などのたんぱく質と組みあわせると効果的。

1又は2 メニュー番号	るみパン タイ	278kcal 7 – 1.5Fr
水	190mℓ 280g	280mℓ 400a
砂糖	大スプーン 2 1/2 小スプーン 1	1 1/2
マーガリンスキムミルク	オスプーン 15g	20g
★くるみ ドライイースト	50g イースト専用スプーンA 0.7	70g
I DIT A	イースト専用スプーンB	1
(早焼きバンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	(\$1) E1) 141) (\$1) E1) 141)

※ くるみは粗くきざみます。
※ こるみはエネルギー、栄養価とも高い食品です。

カロリー 1.5斤 1/8切あたりのカロリー表示になっています。

イーストの容量について

イーストをはかる時はイースト専用 スプーンを使用してください。

すりきり一杯(3.3g)



メニュー番号	分量1斤	1.5FF
水	190m	
強力粉	2800	
砂糖	大スプーン 21/	
塩	小スプーン	1 1 1/2
マーガリン	200	
スキムミルク	大スプーン	1 1 1/2
カレー粉	大スプーン 11/	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.	
	(内側の線 イースト専用スプーン8	1
		(すりきり1年)
(早焼きパンの場合)	イースト専用スプーンA 0.5	
	(内側の線) (すりきり1杯)

メニュー器号	分!		1.5FT
水 強力粉		160mℓ 280a	230mℓ 400g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン スキムミルク	大スプーン	20g	25g 1 1/2
スイムミルン すりおろしたにんじん	ススノーノ	50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーン	A 0.7	1.00
	イースト専用スプーン	内側の線)	1
(早焼きパンの場合)	イースト専用スプーン	A 0.9	(\$9891#)
(+mc/1)0/20/		内側の線)	(すりきり1杯)

※にんじんは水気が多い場合、軽く水気を切ってください。

XII にんじんに多く含まれているビタミンAは風邪を予防し、美肌づくりに欠かせません。

190m ℓ	280m Ø
280g 2 ¹ / ₂	400g 3 1 1/2
15g 1	20g 1 1/2 1 1/2
50g ブーンA 0.7 (内側の線)	70g
(ブーンB	(30501A)
	スプーンB スプーンA 0.9 (内側の線)

※ くるみは粗くきざみます。

1又は2 三	レクリッチパン タネ 分量1斤	♥ -
水牛乳粉塩マーガリン加糖練乳ドライイースト	70m/ 100m/ 280g 小スプーン 1 20g 40g イースト専用スプーンA 0.7	100m & 180m & 400g 1 1/2 25g 60g
	(内側の線) イースト専用スプーンB	(\$5501F)
(早焼きパンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	(すりきり1杯)

※ 牛乳は室温にもどしておきます。
半乳にはカルシウムが多く含まれていて、その吸収率も小魚などに比べて2倍程高くなっています。

メニュー番号	分量 1 斤	1.5FT
水	60m	
野菜ジュース	100m	@ 160m@
強力粉	280	g 400g
砂糖	大スプーン 11	2 2
塩	小スプーン	1 1 1/2
マーガリン	20	
スキムミルク	大スプーン	1 1 1/2
冷凍ミックスペシ	ラブル 60	
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0. (内側の)	7
	イースト専用スプーンB	1
	V 5000000000000000000000000000000000000	(すりきり1杯
(早焼きパンの場合)	イースト専用スプーンA 0. (内側の)	.9 (すりきり 1年 別) (すりきり 1年

※ ミックスペンタフルは解凍し、よく水を含っておきます。
 野菜にはビタミン、ミネラル、食物機能がたくさん含まれています。野菜パンは色どりがきれいなただけでなく、お肌を美しくする働きやがんの予防

をする働きがあります。

メニュー最后		分量 1 斤	1.5FF
水		170mℓ	240m@
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3
塩	小スプーン	- 1	1 1/2
マーガリン		20g	25g
スキムミルク	大スプーン	ĭ	1 1/2
ゆでたかぼちゃ		50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプ		
12566		(内側の線)	
	イースト専用スプ	ーンB	
			(すりきり1杯)
(早焼きパンの場合)	イースト専用スプ	-ンA 0.9 (内側の線)	(\$08019)

炒でたかぼちゃは皮をむき、フォークの背などでつぶします。
 かぼちゃにはカロチンが多く含まれており、体の調子をととのえます。

1xi#2 3	ーンパン タイ	238kcal
メニュー番号	分量1斤	1.5FT
水 強力 トリール 水 強力 トリール 棚 コール 標 マーキ ガムミール スキューイ カムミー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	160mℓ 280g 10g 大スプーン 1 1/2 小スプーン 1 大スプーン 1 大スプーン 1 ボ状) 50g イースト専用スプーンA 0.7	230m / 400g 20g 2 1 1/2 25g 1 1/2 70g
(早焼きパンの場合)	(内側の線) イースト専用スプーンB イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	(すりきり1年) 1 (すりきり1年)

※ コーンはよく水をきっておきます。

1gg2 無:	塩パン タイ	223kcal
メニュー番号	分量1斤	1.5FT
水 強力粉 砂 糖 無なパター スキムイースト	190m ℓ 280g 大スプーン 2 ½ 20g 大スプーン 1 イースト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	280m @ 400g 3 25g 1 1/2
(早焼きバンの場合)	イースト専用スプーンB イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	1 (すりきり 1所) 1 (すりきり 1所)

※モ 高血圧などで塩分をひかえたい方に最適です。



	-グルトパン タイ	231kcal
メニュー部目	分量1斤	1.5FT
水	150m ℓ	200mℓ
強力粉	280g	400g
はちみつ	20g	25g
塩	小スプーン 1	1 1/2
マーガリン	20g	25g
スキムミルク	大スプーン 1	1 1/2
プレーンヨーグル	LF 60g	90g
ドライイースト	イースト専用スプーンA 0.7	
,	(内側の線)	
	イースト専用スプーンB	1
(早焼きバンの場合)	イースト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	(40801A)

▼ヨーグルトは、牛乳と変わらない栄養価と、より 消化吸収の良い利点を持っています。

	分量1斤	メニュー語号
230m @	160m ℓ	水
4000	280g	強力粉
1	スプーン 1 1/2	砂糖
1 1/3	スプーン 1	塩
250	20g	マーガリン
1 1/3	スプーン 1	スキムミルク
700	50g	ゆでたじゃがいも
1 1/3	スプーン 1	ドライバセリ
	-スト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	ドライイースト
1908018	-スト専用スプーンB	
(408014	-スト専用スプーンA 0.9 (内側の線)	(早焼きパンの場合)

※ ゆでたじゃがいもは、フォークの背など でつぶします。

1又は2 人 スニュー番号	うれん草	& シ 分量 1 斤	238kcal — 1.5Fr
7K		170mg	240mg
強力粉		280g	400c
砂糖	大スプーン	1	1 1/2
塩	小スプーン	1/2	1/:
マーガリン		20g	250
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/3
ゆでたほうれん草		40g	600
ベーコン		20g	300
粗びき黒こしょう	小スプーン	1/4	1/:
ドライイースト	イースト専用スプ	ブーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプ		
(早焼きパンの場合)	イースト専用ス	プーンA 0.9 (内側の線)	(すりきり1所 (すりまり1所 (すりまり1前

※ ゆでたほうれん草、ベーコンは細かく切り

メニュー器窓	-	分量 1 斤 170m ℓ	1.5万 250m ₽
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
クリームチーズ		70g	100g
ドライイースト	イースト専用スプ	ブーンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプ	ブーンB	1 (すりきり1杯)
(早焼きバンの場合)	イースト専用スプ	プーンA 0.9 (内側の線)	(すりきり1杯)

※ クリームチーズは1cm角の大きさに切り ます。

1又は2 メニュー番号	分目	量1斤	1.5FF
水		170mℓ	250mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
種ぬきプルーン		50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーン	ンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプーン	υB	(すりきり1杯)
(早焼きバンの場合)	イースト専用スプー	ンA 0.9 (内側の線)	(40801#)

※ プルーンは1cm角の大きさに切ります。 ▼主
鉄、カルシウム等が多く含まれており貧血ぎみの 人におすすめします。

ソフト食パンメニュー ●メニューキーで 3 ソフト食パンを選んでください。

- ※ 砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛 に合わせて正確に計量してください。
- ※ ミックスコールで入れる材料には★印がついています。 (ミックスコールについてはP.6をご覧ください。)





	100	分	二二一部号
250m ℓ 400a	180mℓ 280g		(自力粉
4	3 1/2	大スプーン	額
1 1/2	1	小スプーン	40115
50g	30g	大スプーン	アーガリン スキムミルク
	->B 0.8	イースト専用スプー	ドライイースト
0.7	(内側の線)		-711-71
内側	(内側の線) -ンA	イースト専用スプー	ドライイースト



※ ミックスドライフルーツは5mm角に切ります。



フランスパン風メニュー ●メニューキーで 4 フランスパン風を選んでください。

※砂糖・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量してください。

4 メニュー部号 フ	ランスパン風 :	21	192kcal 9 – 1.5 <i>F</i> T
*	200		280m@
強力紛		80a	400g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		4g	6g
ドライイースト	イースト専用スプーンB (内側)	0.8	
	イースト専用スプーンA		0.7
			(内側の線)

	きまパン	91	205kcal
メニュー器号		量1斤	1.5斤
水		200mℓ	280mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		4g	6g
いりごま	大スプーン	2	3
ドライイースト	イースト専用スプ・	-ンB 0.8 (内側の線)	
	イースト専用スプ		(内側の線)

XII ゴマにはビタミンEが多く含まれており、お肌の調

子をととのえたり老化防止にも役立ちます。

4 胚	芽パン	タイ	198kcal
メニュー番号	3	量1斤	1.5斤
水		200mℓ	280mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		4g	6g
小麦胚芽	大スプーン	2	3
ドライイースト	イースト専用スプ		1
	イースト専用スプ	(内側の線) -ンA	0.7

- ※ 小麦胚芽は必ず炒ります。
 ※ 小麦胚芽は健康食品を扱っている店などで購入することができます。
- √主 小麦胚芽は小麦の芽となる部分をひいたものです。 小麦胚芽は無機質、ビタミンが豊富。特にビタミンBI、Eをとるのに最適です。

メニュー器号 ラ	イ麦パン	身€	₹- 1.5/ਜ
水		200mℓ	290m@
強力粉		260g	380g
ライ麦粉		30g	40g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン ドライイースト	イースト専用スプ	4g -ンB 0.8 (内側の線)	60
	イースト専用スプ		0.7 (内側の線

分量		1.5FT
2	00mℓ	280m@
	280g	400g
大スプーン	1/2	1/2
小スプーン	1	1 1/2
	4g	60
大スプーン	2	3
イースト専用スプーン名		0.7
	大スプーン 小スプーン 大スプーン 大スプーン イースト専用スプーンB	200m/ 280g 大スブーン 1/2 小スブーン 1 大スブーン 2 イースト専用スブーンB 0.8

- ※ ふすまは健康食品を扱っている店などで購入することができます。
- ※主ふすまは、小麦の種皮の部分をひいたものです。 食物繊維などが豊富に含まれています。

4	ビールパン	夕心	207kcal
メニュー番号	5	量1斤	1.5FT
一度沸騰さ	せたビール	200mℓ	280mℓ
強力粉		180g	250g
薄力粉		100g	150g
砂糖	大スプーン	1/2	1/2
塩	小スプーン	- 1	1 1/2
ショートニ	ング	4g	6a
	スト イースト専用スプ	->B 0.8	
	イースト専用スプ	(内側の線) -ンA	0.7

※ ビールは一度沸騰させて、室温まで冷まします。

スイートパンメニュー ●メニューキーで 5 スイートバンを選んでください。

※砂糖・塩・スキムミルク・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプーンの目盛に合わせて正確に計量してください。

	イートパン		225kcal 💎 —
メニュー番号	分	量1斤	1.5斤
水	7	150m ℓ	180m ℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		250g	310g
薄力粉		30g	40g
砂糖	大スプーン	3	4
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		25g	35g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプー		
	イースト専用スプ-	(内側の線) -ンB	(\$0801#)

	コアパン	夕水	255kcal
メニュー番号	5	量1斤	1.5斤
水	200	160mℓ	190mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		245g	305g
薄力粉		30g	40g
ココア (無糖)	大スプーン	2	3
砂糖	大スプーン	2 1/2	3 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/3
マーガリン		15g	200
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
チョコレートチ	ップ	40g	600
ドライイースト	イースト専用スプ		
		(内側の線)	
	イースト専用スプ	->B	(30801#

※主 最近話題のココア。 食物繊維がいっぱいです。

	5 紅	茶パン	ቃ ት	225kcal
_	メニュー番号		分量1斤	1.5斤
	紅茶液		150mℓ	180mℓ
	卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
	強力粉		250g	310g
	薄力粉		30g	40g
	砂糖	大スプーン	3	4
	塩	小スプーン	1	1 1/2
	マーガリン		25g	35g
	スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
	紅茶の葉 (細かい物)	小スプーン	1	1 1/2
	ドライイースト	イースト専用ス	ブーンA 0.7	A-0.7-00
		イースト専用ス	(内側の線) ブーンB	1 (1905)

- ※ 紅茶液は濃いめにいれて冷まします。
- 紅茶にはカフェイン、タンニン(カテキン類)、フッ素などの成分が含まれており、抗菌作用、 虫歯予防、ストレス解消などの効果があります。

	ナナバン		236kcal
メニュー番号	5.	量1斤	1.5斤
水		90mℓ	110mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		250g	310g
薄力粉		30g	40g
砂糖	大スプーン	2 1/2	3 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		25g	35g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
バナナ		80g	120g
シナモン	小スプーン	1/2	1/2
ドライイースト	イースト専用スプ		
	イースト専用スプ	(内側の線) -ンB	1 (₹0801#)

- ※ バナナはフォークの背などでつぶしておきます。
- 文モ ご存知でしたか?バナナにはカリウムが多く含まれておりコレステロールを下げる働きがあります。



全 特 粉 パン メニュー ●メニューキーで 6 全 粒粉パンを選んでください。

- ※ ブラウンシュガー・はちみつ・塩・ドライイーストを計量する場合は、付属の計量スプー ンの目感に合わせて正確に計量してください。
- ※ 全粒粉パンは全粒粉の中のふすまや胚芽がグルテンを切って発酵をさまたげるので他のパ ンと比べて重く小さめのパンになりますが異常ではありません。
- ※ ミックスコールで入れる材料には★印がついています。(ミックスコールについてはP.6.7をご覧ください。)

6 全社	位粉パン分量	200	220kcal 7 – 1.5/F
水	1	70mℓ	250mℓ
全粒粉		140g	200g
強力粉		140g	200g
ブラウンシュガー	大スプーン	2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	30g
ドライイースト	イースト専用スプーン/ (P	4 0.7 例の線)	1.55.00
	イースト専用スプーン	В	(\$0801F)

★社会粒粉は、胚芽やふすまを含めて小麦を丸ごとひ いたものです。ビタミン、ミネラル、食物繊維を 多く含んでいます。

1.5斤	量1斤	分	一器号	X==-
250mℓ	170mℓ			水
2000	140g		粉	全粒粉
2000	140g		附	強力粉
3	2	- 大スプーン	ウンシュガー	ブラウ
1 1/2	1	小スプーン		塩
300	20g		ガリン	マーカ
70g	50g		- ズン	★レー
	(内側の線)	イースト専用スプー	イイースト	ドライ
(30801K	->B	イースト専用スプー		

		160m ℓ	240m
		140g	2000
		140g	2000
	大スプーン	1 1/2	2
	小スプーン	1	1 1/3
ング		20g	300
スト	イースト専用スプ・	-ンA 0.7 (内側の線)	
	イースト専用スプ・	->B	(au)#1118

はちみつは砂糖にはないビタミン類が含まれており、 ビタミンB1、B2などが含まれています。


260m@	180mℓ	水
1200	80g	全粒粉
2800	200g	強力粉
	トスプーン 2	ブラウンシュガー
1 1/3	ハスプーン 1	塩
300	20g	マーガリン
	(一スト専用スプーンA 0.7 (内側の線)	ドライイースト
week and	(ースト専用スプーンB	
1908018		



マフィン風メニュー・ダニューキーで「マフィン風を選んでください。 卵がたっぷり入ったアメリカンマフィン風の焼き上がりです。

- ※ 材料はあらかじめ別の容器で粉っぽさがなくなるまで混ぜあわせてからパンケースに入れ てください。
- ※ マフィンはイーストを使う山形パンよりも小さめに焼き上がりますが異常ではありません。
- ※ 薄力粉とベーキングパウダーは最初に合わせてふるってから他の材料に加えてください。

GTITUE Visionあたりのカロリー表示になっています。



7 チョコレート	マフィン ^{218kcal}
メニュー部引 マーガリン	150g
三温糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
チョコチップ	60g
/ 薄力粉	310g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
ココア	25g

※ 薄力粉、ベーキングパウダー、ココアを 合わせてふるいます。

7 オレンジマ	フィン ^{191kcal}
マーガリン	120g
砂糖	100g
卵 (Mサイズ)	3個
オレンジジュース	30m ℓ
ヨーグルト	100g
/ オレンジピール	60g
オレンジキュラソー	大スプーン 1
/ 薄力粉	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

※ 5mm角程に切ったオレンジビールにオレンジキュラソーをふりかけ、しばらくひたしておきます。水気を切ったオレンジビールを、ふるった薄力粉とベーキングパウダーに加え、軽く混ぜます。

7 パナナ&くるみ	プマフィン 216kcal
メニュー番号 マーガリン	120g
砂糖	120g
卵 (Mサイズ)	3個
牛乳	40m ℓ
バナナ	120g
(くるみ	80g
薄力粉	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

- ※ バナナはよく熟れたものを使い、フォーク の背などでつぶします。 ※ くるみは粗くきざみます。

	フィン ^{214kcal}
メニュー番号 マーガリン	120g
砂糖	130g
卵(Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
(レーズン	120g
ラム酒	大スプーン 2
/ 薄力粉	330g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
※ レーズンにラム酒をふり	つかけ しばらくひ

レーヘンにフムログがリカリン しはらくび たしておきます。水気を切ったレーズンを、 ふるった薄力粉とベーキングパウダーに加 え軽く混ぜます。

マフィン ^{210kcal}
150g
120g
4個
40m ℓ
300g
20g
大スプーン 1
100g

薄力粉と抹茶、ベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。 そこに甘納豆を加え軽く混ぜます。

7 さつま芋マフ	イン ^{197kcal}
メニュー勝引 マーガリン	120g
砂糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
さつま芋	200g
(薄力粉	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

- ※ さつま芋は皮をむき2cm角に切り、ゆで て冷ましておきます。
- XT さつまいもは繊維が多く含まれています。 おいしく摂りましょう。

7 いちじくマフィ	> 200kcal
メニュー部別	120g
三温糖	120g
卵 (Mサイズ)	4個
紅茶液 (濃くだしたもの)	60m ℓ
干しいちじく	120g
/ 薄力粉	320g
ベーキングパウダー 大ス	スプーン 1
紅茶の葉 大	スプーン 1

- ※ 干しいちじくは細かくきざみます。 ※ 紅茶液は濃いめにだし、冷ましておきます。
- ※ 紅茶の葉はふるった薄力粉とベーキングバ ウダーに軽く混ぜます。

7 キャロットマ	7フィン ^{182kcal}
マー間 マーガリン しめ 糖 卵 (Mサイズ) にんじん 潮力粉 ペーキングパウダーシナモン	120g 120g 4個 120g 320g 大スプーン 1 小スプーン 1
Harry Ha	

※ にんじんはすりおろします。 ※ 薄力粉、ベーキングパウダー、シナモンは 合わせてふるいます。

- 199kcal マロンマフィン メニュー番号 マーガリン 120a 砂糖 120a 卵 (Mサイズ) 4個 牛乳 40m 0 180a 栗の甘露煮 320a 薄力粉 ベーキングパウダー 大スプーン 1
- ※ 栗の甘露煮は1cm角に切ります。

7 コーヒーマフ	211kcal
マーガリン	120g
砂糖	150g
卵(Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
アーモンドダイス	60g
/ 薄力粉	320g
	大スプーン 1
インスタントコーヒー (粉末タイプ)	大スプーン 3
and the second s	

※ ふるった薄力粉とベーキングパウダーに、 インスタントコーヒーを軽く混ぜます。

7 アプリコット	マフィン ^{204kcal}
マーガリン	120g
砂糖	120g
アンズジャム	60g
卵 (Mサイズ)	4個
牛乳	40m ℓ
干しアンズ	150g
(薄力粉	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

※ 干しアンズは細かくきざみ、ふるった薄力 粉とベーキングパウダーに軽く混ぜます。

Oあっさりタイプマフィン

7 低カロリーマ	フィン 128kcal
メニュー部 低カロリーマーガリン	120g
砂糖	40g
低カロリー甘味料	40g
卵 (Mサイズ)	1個
卵白	3個分
牛乳	110mℓ
/ 薄力粉	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

7 甘さひかえめ	マフィン 153kcal
マーガリン	100g
砂糖	70g
卵 (Mサイズ)	2個
牛乳	140m@
(薄力粉	320g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

7 そば粉マフ	イン 177kcal
マーガリン	100g
三温糖	80g
卵 (Mサイズ)	2個
牛乳	140m ℓ
アーモンドスライス	60g
/ 薄力粉	200g
そば粉	120g
ベーキングパウダー	大スプーン 1

XE そば粉の中にはルチンという物質が含まれており 血管を強くする働きがあります。

70g
100g
2個
140m ℓ
320g
ブーン 1
ブーン 1

- ※ ふるった薄力粉とベーキングパウダーに緑茶の葉を加え軽く混ぜます。
- ※主 お茶にはビタミンCがたくさん含まれています。葉ごと食べると更に多くのビタミンCをとることが できます。

7 チーズマフ	イン
マーガリン	70g
砂糖	40g
卵 (Mサイズ)	2個
牛乳	150m ℓ
クリームチーズ	40g
プロセスチーズ	120g
/ 薄力粉	310g
ベーキングパウダー	大スプーン 1
塩	ひとつまみ
パルメザンチーズ	20g

170kcal

※ ふるった薄力粉とベーキングパウダーに塩とバルメザンチーズを加え軽く混ぜます。※ クリームチーズ、プロセスチーズは1cm角に切ります。



でき上がったパンを使ってアレンジしてみましょう

カーリー 1人分あたりのカロリー表示になっています。

ベーコンエッグサンド	678kcal
材料 (2人分)	
全粒粉パン (厚さ1cm)	
卵2個 ベーコンうすむ	カウ6枚
トマト1個 レタス	3枚
バター、サラダ油、塩、黒こしょう 🧐	りゃ
作り方	

- ①トマトはへたを取り除いて、厚さ7mmの輪 切りに、レタスは細切りにします。
- ②フライパンにサラダ油小さじ1を熱し、トマ トを入れ中火で両面を焼き、塩少々をふり、 とりだします。
- ③食パンをトーストし、片面にバターをぬって、 2枚にレタスをひきます。
- ④フライパンにサラダ油小さじ1を熱し、ベー コンを中火で焼き、焼き色がついたら裏返し にして弱火にし、3枚づつまとめてその上に 卵を1個づつ割り落とします。
- ⑤卵は3分程焼き、塩、黒こしょう各少々をふ ります。1組づつトマトの上にのせ、残りの トーストをのせます。

チキンサラダサンド 393kcal

材料 (2人分)

食パン (厚さ1.5cm) ------4枚 レタスの葉------2枚 鶏ささみ……4本 レモンの輪切り……1枚 セロリの茎………1/4本分 粒マスタード…小さじ1

作り方

- ①ささ身は耐熱皿に聞かくを少しあけて並べ 塩、こしょう、各少々をふります。レモンの 輪切りをのせ、ラップをして電子レンジで2 分程加勢し組動をとります。セロリの茎はう す切り、レタスは細切りにします。
- ②ささ身がさめたら手でほぐしてポールに入れ ます。セロリとマヨネーズ大さじ2、塩、こ しょうを加え全体を深げます。
- ③食パンの片面にバターをぬり2枚に粒 マスタードを小さじ1/2ずつぬります。その 上にレタス、チキンサラダをのせ食パンをの せます.

ツナコーンマヨネーズトースト 462kcal

材料 (2人分)

倉パン (厚さ1.5cm) ツナ缶詰 (90g) ······1缶 ホールコーン缶詰·····1/2缶 マヨネーズ大さじ2

作り方

- ①ツナは余分な缶汁を切ります。玉ねぎはみじ ん切りにします。ボールにツナ、コーン、玉 ねぎとカレー粉小さじ1/2、マヨネーズ大さ じ2を入れてよく混ぜ合わせます。
- ②食パンにツナコーンマヨネーズを1/2量ずつ のせて広げ、オープントースターに入れて3 分程焼きます。


手づくりパンを作りましょう〈生地づくりの使用方法〉

- ●パンケースの取り出しからメニュー選びまでは、P.8~P.9の 1~7と同じ手順で行ってください。
 - ※生地づくりメニューはタイマーセットできません。
 - ※手づくりパンの材料配合はP.25~P.40をご覧ください。そのときメニュー番号が8になっ ていることを確かめます。
 - ※生地づくりの保存についてはP.47を参照してください。
 - ※ねり時間1斤20分、1.5斤25分は固定です。発酵時間はタイマーキーで変更することが できます。(5分間隔で20分~1時間20分の間で変更可能です。)
 - ※発酵時間の初期設定は20分になっています。
 - ※発酵時間の目安はメニュー横に表示してあります。



生地づくりにて1.5斤(ねり25分 発酵1時間)を選択する場合。





- 2 タイマーキーで発酵時間を1時間に設定します。
 - ※次ページからのメニューはメニュー横の発酵時間を目安に 3月8°1 設定してください。
 - ※市販のパンの本などを参考に発酵時間を設定できます。





3 スタートキーを押すとでき上がり時間が 表示され、ねりが始まります。







- 4 生地を取り出します。
 - ブザーが鳴り、「でき上がり」の表示ラン プが点滅したらくキーを押し、すぐに生 地を取り出します。
 - パンケースはふちにある矢印(ゆるむ) の方向に回して取り出してください。

取り出した生地はP.25~P.40の手づくりメ ニューに従ってオープンで焼き上げます。

※生地を取り出さないまま放置する と発酵しすぎてパンがうまくでき ない場合があります。



5 電源プラグを抜きます。

○電源プラグをしっかり持って、コンセントから抜いてください。



フランスパン 発酵 60分



すりきり-杯(3.3g) 0.9の目標(3.6g) 0.7の目盛(3g) イースト専用 スプーン 0.8の目標(2.7g) すりきり一杯(4.20)

イーストをはかる時はイースト専用

イーストの容量について

スプーンを使用してください。

カロリー 1.5斤分 1 個分あたりのカロリー表示になっています。

8	分量 1 斤	262kcal 1.5/Fr
メニュー番号	(4個分)	(6個分)
水 強力粉 薄力粉 砂 糖	180m ℓ 200g 80g 大スプーン 1/2 小スプーン 1	250m e 280g 120g 1 1 1 1/2
マーガリン レモン汁 ドライイースト	5g 少々 イースト専用スプーンB 0.8 (内側の線)	少々 8g
mali d'a	イースト専用スプーンA	(内側の線)

※ () 内1斤

①マーガリンをぬったボー ルに生地を取り出し、ラ ップをして28℃位の場所 で30分程休ませます。

② 生地がベタつく場合は、 打ち粉 (強力粉) をしま す。手のひらで軽くたた いてガス抜きをした生地 をスケッパーで6等分(4 等分) します。

生地を傷めないように手の ひらでやさしく丸めます。



③ぬれぶきんをかけて20分

~30分休ませます。

④生地を手のひらで軽くた たいてだ円形にのばしま す。手前から両手で少し ずつ、くるくる巻いて巻 き終わりをしっかりつま みます。



⑤クッキングシートを敷い ⑥ かたくしぼったぬれふき んをかけて室温で約60分 たオーブン皿に巻き終わ りを下にして並べます。 ゆっくり発酵させます。

約2倍になったらOK。

寒い季節は28℃位を保て るように発酵させます。



⑦カミソリでななめに3~

本入れます。

4mmの深さの切れ目を3

きます。

®200℃に予熱したオーブ

ンに生地を入れ、オーブ

ン内と生地にたっぷりと

霧吹きをし、30~35分焼

ワンポイントアドバイス

●砂糠や油脂が少なくて傷みやすい生地なので、できるだけやさしく扱います。

●ガス抜きは、手のひらでたたく程度にしてガスを抜きすぎないようにします。

●発酵は時間をかけてゆっくり行います。温度が高いと生地がだれてしまいます。

の深さの切れ.目を入れ、

チーズをのせます。

チーズフランス 発酵 60分



265kcal 分量1斤 1.5FT メニュー番号 (6個分) (8個分) 180m @ 250m 0 280a 強力粉 200a 120g 薄力粉 80a 1/2 砂糖 大スプーン 小スプーン 1 1/2 悔 マーガリン 5a 80 少々 11/4 レモン汁 ドライイースト イースト専用スプーンB 0.8 イースト専用スプーンA ピザ用チーズ 120g 160g

①フランスパンの①~⑥ま で同様の作業を行ってく ださい。生地は8等分(6 等分) にします。





②カミソリで中央に5mm程 ③200℃に予熱したオーブン に生地を入れ、生地とオ ーブン内に霧をたっぷり 吹き、20~25分焼きます。



手作りメニュー

くるみパン

発酵 60分



			145kcal
メニュー番号		分量 1 斤 (10個分)	1.5斤 (15個分)
水		170mℓ	260mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1 1/2	2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
★くるみ		50g	70g
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2	
	イースト専用スプーンA	(内側の線)	1と 0.9

※ ブザーが鳴ったらくるみを入れてください。 ※ くるみは粗くきざみます。

①打ち粉(強力粉)を軽く ふった台の上に生地を取 り出します。生地を軽く 丸め直して、スケッパー で15等分(10等分)にし

うに丸めます。 この時、生地が傷まない ようにやさしく丸めます。 生地を

②生地の表面を張らせるよ ③かたくしぼったぬれぶき んをかけて約20分休ませ ます。







- ④生地を軽く丸め直しクッ キングシートを敷いたオ ープン皿に閉じ口を下に して並べます。 霧を吹き32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発
- 酵させます。 2~2.5倍にふくらんだらOK



- ⑤オープンから取り出し、 はさみで十文字に切り込 みを入れます。
- ⑥約180~190℃に予熱した オープンで10~15分焼き ます。 焼き上がったら網の上に





置いて冷まします。

バターロール

発酵 45分



		WHE THE	everence of	128kcal
	メニュー番号		分量1斤	1.5FT
6	X_1-86	3	(12個分)	(18個分)
02000	水		140mℓ	190mℓ
5	卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
	強力粉		280g	400g
3	砂糖	大スプーン	3 1/2	5
	塩	小スプーン	1	1 1/2
Carolle	マーガリン		40g	60g
	スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
	ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	VAC 100000
		イースト専用スプーンA		1と 0.9 (内側の線)
	ぬり卵		1/2個	1/2個
②生地の表	面を張らせる	よ ③かたくし	ぼったと	なれぶき

ます。

※()内1斤

①打ち粉 (強力粉) を軽く ふった台の上に生地を取 り出します。生地を軽く 丸め直して、スケッパー で18等分(12等分)しま





⑤幅の広い方から巻きます。

さしく丸めます。

うに丸めます。この時、

生地が傷まないようにや



⑥ クッキングシートを敷い たオーブン皿に、巻き終

んをかけて約10分休ませ

④丸い生地をころがして円 すい形にして約5分休ませ た後、めん棒でうすくの ばしてしずく形にします。







⑦表面が乾かない様に霧吹 ⑧生地の表面にぬり卵をぬ ⑨180~190℃に予熱したオ ります。 ープンで10~15分焼きま す。

2~2.5倍にふくらんだらOK








⑩焼き上がったらあみの上 に置いて冷まします。





ドーナツ 発酵 45分



8			131kcal
メニュー番号		分量1斤	1.5斤
水		140mℓ	190mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	3 1/2	5
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		40g	60g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA	40000000000	1と 0.9 (内側の線)
粉砂糖 (飾り用)		適量	適量
揚げ油		適量	適量

①打ち粉(強力粉)を軽く ふった台の上に生地を取 り出します。 生地をめん棒で約5mmの

粉)をふったドーナツ形 で型抜きします。

②内側に軽く打ち粉(強力 ③クッキングシートを敷い たオープン皿に並べ32~ 35℃に保ったオーブンで 30~40分発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK







④160~170℃に熱した揚げ 油の中に1個ずつ静かに 入れ、全体がキツネ色に なるまで揚げます。


⑤油をよくきり、粉砂糖を ふりかけて仕上げます。






油の温度は生地の残りを入れ て、すぐ浮いてくるのが適温 です。

ドーナツのいろいろ





クロワッサン

発酵 45分



			179kcal
メニュー番号		量 1 斤 12個分)	1.5斤 (18個分)
水		150m ℓ	220mℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1/2個
強力粉		180g	260g
薄力粉		100g	140g
砂糖	大スプーン	2	3
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		20g	30g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンE	3 2	
	イースト専用スプーン	A	2
折り込み用バター		100g	150g
(1cm角に切る)		
薄力粉		20g	30g
ぬり卵		1/2/2	1/2個

※()内1斤

①パンケースから取り出し た生地を丸め直し、ラッ プをして冷蔵庫で約30 分休ませます。

②折り込み用バターに薄力 粉をふるって加え、よく もみ込み冷蔵庫にいれて おきます。

③①の生地を縦45cm×横 30cm (縦35cm×横 25cm) の長方形にのば します。

粉をよくもみこみます。





⑤ バターがのっている1/3の

生地がベタつく場合は、打 ち粉(強力粉)をします。



(4)②のバターを親指大につ まみ、のばした生地の2/3 の部分に等間隔にのせま す。

部分を④の上に重ね、3つ 折りにします。

ラップに包み冷蔵庫で30 分以上冷やします。

⑥幅の狭い方を手前になる ように置きます。 めん棒で生地をのばし、 縦45cm×横30cm (縦 35cm×横25cm) の長方 形にします。

バターがのっていない1/3 の部分を折ります。







3つ折り



⑦のばした生地を⑤と同様 に3つ折りにし、ラップを して冷蔵庫で30分以上休 ませます。

> ⑥~⑦をもう一回くり返 します。(生地をのばすと きは、必ず幅の狭い方が 手前になるようにおきま す。)







⑧充分に冷やした生地を 76cm×22cm (52cm× 22cm) のできるだけきれ いな長方形にのばします。

> 生地がやわらかくなりす ぎた場合はラップをして 冷蔵庫で20~30分休ませ 再びのばします。



⑨ 長方形の長い辺に端から

4cm間隔で切り目をいれ

ます。上下の辺の切り目





⑩三角形の底辺に1cmの切 (11)細い方を軽くひっぱりな り込みを入れ両端を左右 にひっぱりながら巻き始 めます。





がら巻きます。

② クッキングシートを敷い たオーブン皿に並べ、霧 吹きをします。

約25℃で60分間発酵させ ます。

2~2.5倍にふくらんだらOK。



⑪ぬり卵をぬり、約210℃に 予熱したオープンで10~ 15分焼きます。

> ぬり卵をぬって オープンへ



クロワッサンの成形



スイートロール

発酵 45分



1			1.5斤 1/4切あたり	348kcal
8	分量 1	F	1.5斤	
メニュー番号	(18cmケーキ	型1個分)	(21cmケーキ)	型1個分)
(生地)				
水		140mℓ		190m ℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個		1個
強力粉		280g		400g
砂糖	大スプーン	3 1/2	大スプーン	5
塩	小スプーン	1	小スプーン	1 1/2
マーガリン		40g		60g
スキムミルク	大スプーン	1	大スプーン	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	イースト専用スプーンB	1と 0.8 (内側の線)
(フィリング)				
シナモン	大スプーン	1/2	大スプーン	1/2
グラニュー糖	大スプーン	2	大スプーン	3
レーズン		60g	1100	90g
ドレンチェリー		適量		適量
アイシング		適量		適量
ぬり卵		1/2個		1/2個

※イラストは1.5斤分のもの です。 ※()内1斤分

①打ち粉(強力粉)を軽くふ った台の上に生地を取り出 します。伸びが悪いときは 少し休ませてください。 めん棒で縦45cm×横 36cm (縦40cm×横24cm) の長方形にのばします。 この上に巻き終わりになる 方を4cm残してシナモン、 グラニュー糖、レーズンを 均一にちらします。



②手前から巻き込み、巻き 終わりをしっかり閉じま ③約4cmずつ9等分(6等 分) し、サラダ油をぬっ たケーキ型に並べます。





④霧吹きをし32~35°Cに保 ったオーブンで30~40分 発酵させます。

ぬり卵をぬり、約180~ 190°Cに予熱したオーブ ンで40~50分(30~40 分) 焼きます。



⑤ 焼き上がったら型から出 して冷まし、アイシング をかけてドレンチェリー を飾ります。



アイシングの作り方 メニュー部号 粉砂糖 60a 1/2個 卵白

レモン汁

粉砂糖とよく溶いた卵白、レ モン汁をねばりがでるまで混 ぜます。

1120

(レモン汁がない場合は、粉 砂糖と卵白のみでもアイシン グができます。)

ピロシキ 発酵 45分



1			210kcal
メニュー番号		分量1斤	1.5FT
皮	/ <u>-</u>	(10個分)	(15個分)
水		180mℓ	250mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	2	3
塩	小スプーン	- 1	1 1/2
マーガリン		15g	25g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2	188
	イースト専用スプーンA	(内側の線)	1と 0.9 (内側の線)
(具)			- ALIAN - C.
ひき肉		100g	150g
玉ねぎ(みじ	ん切り)	小1個	中1個
ゆで卵 (みじ)	ん切り)	2個	3個
春雨(ゆでて	短く切る)	30g	45g
グリーンピー	ス	30a	45a
バター		25g	35g
塩・こしょう		適量	適量
揚げ油		適量	適量

※()内1斤分

① 打ち粉 (強力粉) をした ② 玉ねぎをバターで炒め、 台の上に生地を取り出し ます。

生地をスケッパーで15等 分(10等分)して軽く丸 め、ぬれぶきんをかけて 約15分休ませます。



ひき肉、ゆで卵を加えま す。春雨、グリーンピー スを加えてさらに炒め、 塩、こしょうで味をとと のえます。

塩こしょうで 味をととのえて、

③ 具は冷めたら、15等分 (10等分) して丸めておき ます。



⑥ 約170℃に熱した油でキ

ツネ色に揚げます。

④ 生地をめん棒で、だ円形 ⑥ クッキングシートを敷い にのばします。 たオーブン皿に4を並べ ます。

③の具をのせ、ふちに水 をつけてしっかり閉じま す。

ふちはしっかり とじてネリ



霧吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK



こんがりと

キツネ色に

1	8 = 1 - 番号	OF BIR	分量 1 斤 (12個分)	311kcal 1.5斤 (18個分)
3 6 1	生地) K R (Mサイズ) 歯力粉 歯 糖 E R - ガリン スキムミルクト	大スプーン 小スプーン	(内側の線)	190m 1個 400g 5 1 1/2 60g 1 1/2
0	メロンパンの	皮		
*{! *{!	バター 砂 糖 卵 (Mサイズ) パニラエッセ: 専力粉 ベーキングパウダー グラニュー糖	ンス	100g 80g 1個 少々 230g 1 適量	150g 120g 1 ¹ /2個 少々 350g 1 ¹ /2 適量

※薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるいます

※()内1斤分

- メロンパンの皮の作り方 ① バターをクリーム状にね り、砂糖を少しずつ加え ながらよく混ぜます。
- ②白っぽくなったら、卵、 バニラエッセンスを加え よく混ぜます。
- ③合わせてふるった薄力粉 とベーキングパウダーを 入れ、混ぜます。ラップ にくるんで冷蔵庫で約20 分休ませます。
- 〈メロンパンの作り方〉 ①打ち粉 (強力粉)を軽く
- した台の上に生地を取り 出します。 生地を18等分(12等分) して丸め、ぬれぶきんを かけて10~15分休ませま



② メロンパンの皮を18等分

大きさにのばします。

(12等分) して丸めます。

ラップの上にのせ、手の

平で押し直径約12cmの

③①の生地を軽く手の平で つぶして丸め直します。 丸め直した生地を②の皮 で底の部分を残して包み ます。

ラップごと手に持って包 むときれいにつつめます。



④ スケッパーでスジをつけ、 グラニュー糖をまぶしま す。

*) (B)

グラニュー糖をまぶしてネ。



⑤ クッキングシートを敷い たオープン皿に4を並べ ます。

霧吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

約180~190℃に予熱した オープンで10~15分焼き ます。

あんパン 発酵 45分



			167kcal
8		分量1斤	1.5斤
メニュー番号		(12個分)	(18個分)
水		140mℓ	190m ℓ
卵 (Mサイズ)		1/2個	1個
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	3 1/2	5
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		40g	60g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	
	イースト専用スプーンA	(MINOR)	1는 0.9
あん		300g	(内側の線 450g
けしの実		少々	少々
ぬり卵		1/2個	1/2/8

ます。

※()内1斤分

- ①打ち粉 (強力粉) を軽く ふった台の上に生地を取 り出します。生地を軽く 丸め直して、スケッパー で18等分(12等分)にし ます。



②生地の表面を張らせるよ

この時、生地が傷まない

ようにやさしく丸めます。

うに丸めます。



をつけ、約180~190℃に

予熱したオーブンで10~

15分焼きます。

③ かたくしぼったぬれぶき

んをかけて約20分休ませ

④めん棒で丸くのばし、あ ⑤ クッキングシートを敷い んを包みます。





⑥ぬり卵をぬり、けしの実 たオーブン皿に、閉じ口 を下にして並べます。

霧を吹き32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 酵させます。

2~2.5倍にふくらんだらOK





メニュー番号

※小麦胚芽は必ず炒って冷まします。

※()内1斤分

①打ち粉(強力粉)をした ②生地を軽く丸め、かたく 台の上に生地を取り出し しぼったぬれぶきんをか ます. けで約15分位休ませます。

③生地をめん棒で細長くの します。

生地を軽く丸め直してス ケッパーで3分割 (2分割) します。





1.5斤 1本分 511kcal 分量1斤

(2本分)

1.5斤

(3本分)

30a

18a

④生地を横長に置いて、手 前から巻いていきます。 巻き終わりをつまみます。

たオーブン皿に並べて霧 吹きをします。


⑤ クッキングシートを敷い ⑥ 発酵を終えた生地に斜め の切り目を5~6本いれま

約32°C~35°Cに保ったオ ープンで約40分発酵させ ます。

約220℃に予熱したオー ブンで約15分焼きます。







発酵 30分



	1.5斤 1枚分、1/		207.5kcal
8二二一冊日		分量1斤	
		(2枚分)	(3枚分)
(生地)			
水		180mℓ	250mℓ
強力粉		280g	400g
砂糖	大スプーン	1	1 1/2
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		15g	20g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2	0.000
	イースト専用スプーンA	(内側の線)	1と 0.9 (内側の線)
(
ピザソース		140g	210g
玉ねぎ(薄切り	9)	中1個	中1 1/2個
ピーマン(輪	ຫຍ)	2個	3個
マッシュルー	ム (薄切り)	60g	90g
サラミソーセ・	ージ (薄切り)	80g	120g
ピザ用チーズ		200a	300g

※()内1斤分

台の上に生地を取り出し ます。

分休ませます。

①打ち粉(強力粉)をした ②ぬれぶきんをかけて約15 ③クッキングシートの上に 生地をのせ、めん棒で直 径25cmにのばします。


生地を軽く丸め直して3等 分(2等分)します。








④のばした生地にフォーク で穴をあけます。









			70kcal
8		分量1斤	1.5斤
メニュー番号		(16本分)	(24本分)
水	9	180mℓ	260mℓ
強力粉		280g	400g
塩	小スプーン	1	1 1/2
マーガリン		5g	8g
スキムミルク	大スプーン	1	1 1/2
ドライイースト	イースト専用スプーンB	0.8×2 (内側の線)	100
	イースト専用スプーンA	(四回の無)	1と 0.9 (内側の線)
粉チーズ		10g	15g
ぬり卵		1/2個	1/2個

※()内1斤分

①打ち粉(強力粉)をふっ た台の上に生地を取り出 します。

> 軽く丸め直して、スケッ パーで24等分(16等分) します。



②生地の表面を張らせるよ うに丸めます。 この時、生地が傷まない ように、やさしく丸めま

ます。

③ かたくしぼったぬれぶき んをかけて約15分休ませ

生地をいためないように 丸めてネ!





④両手でころがしながら約 25cmの長さにのばしま

⑤ クッキングシートを敷い たオープン皿に並べ、霧 吹きをします。

約30℃に保ったオーブン で30~40分発酵させま



⑥ぬり卵をぬり、粉チーズ をふります. 約200~210℃に予熱した

オープンで15~20分焼き ます。



ベーグル 発酵 30分



105kcal 分量1斤 1.5FT メニュー番号 (10個分) (15個分) 7K 170m@ | 240m 0 280a 400a 強力粉 2 砂糖 大スプーン 1 1/2 小スプーン 1 1/2 塩 10a 15a サラダ油 ドライイースト イースト専用スプーンB 0.8×2 イースト専用スプーンA ②生地の表面を張らせるよ ③生地の中央に穴をあけま

みます。

①打ち粉(強力粉)をした 台の上に生地を取り出し ます。

> 生地を軽く丸め直して、 15等分(10等分)します。



丸めてネ!

この時、生地が傷まない

ようにやさしく丸めます。

うに丸めます。



指を2本入れてくるくる回

生地の中央に指を差し込



発酵すると穴は小さくな るので大きめにあけます。



④穴をあけた生地をそれぞ れ、1個分ずつ切ったクッ キングシートの上にのせ ます。



ぬれぶきんをかけ約15分 発酵させます。

⑤沸騰した湯にクッキング シートごと生地をいれま す。クッキングシートが はがれたらすくい出しま

あまり長い時間ゆでると 焼き上がった時に、しわ しわになります。



たオープン皿にならべま 210℃に予熱したオーブ

ンで約10分焼きます。



161kcal

中華まん生地づくりメニュー

●パンケースの取り出しからメニュー選びまでは、P.8~P.9の1~7 と同じ手順で行ってください。

※中華まん生地づくりメニューはタイマーセットできません。

●メニューキーで9 中華 まん生地づくりを選んで ください。

※中華まんの生地はこの分量以外では作らないでください。水分を少なくするとパン焼き機のモーターに過度に負荷がかかり故障の原因となります。



カロリー 10回分、1 個あたりのカロリー表示になっています。

※薄力粉、砂糖、ベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。

15g

ルカヤ

20a

少々

※()内景少量

1 具は合わせよく混ぜ、10 等分(7等分)しておきます。



生地を包丁で10等分(7等分) して軽く丸めておきます。

かたくり粉

こしょう







④のばした生地に具をのせて包みます。



⑤5cm角に切ったクッキン グシートの上にとじ目を 下にしてのせ、蒸気の上 がった蒸し器に入れ強火 で20分蒸します。



ジャムメニュー

●パンケースの取り出しからメニュー選びまでは、P.8~9の1~7と同じ手順で行ってください。

※ジャムはタイマーセットができません。

1メニューキーで10 ジャムを選んでください。

材料は洗って皮やヘタをとり1cm角に切ります。

◎1cm角に切った材料と砂糖をパンケースの中に入れ、パンケースを ふり、砂糖が材料全体にいきわたるようにします。



2スタートさせます。

○ ●キーを押すと、予熱が始まります。 表示はでき上がりまでの残り時間に変わります。



3 ジャムを取り出し電源プラグを抜きます。

○ブザーが鳴り「でき上がり」の表示が点滅したら② キーを押しパンケースを取り出しジャムをゴムベラなどで取り出してください。


※ジャムの保存は冷蔵庫で1週間が目安です。



ジャム

カロリー 100gあたりのカロリーになっています。





りんごジャム

- ※紅玉や国元などのかく酸味があるりれこと 使います。
- ※このジャムはりんごの細かい皮がジャムの中 に残ります。リンゴの皮の中にジャムにとろ みをつけるペクチンが多く含まれているので 一緒にすりおろす必要があります。
- ①りんごは良く洗い、4つ切りにして塩水につけておきます。
- ②りんごを皮ごとすりおろし、パンケースに入れ砂糖とレモン汁を加えます。

焼きいもメニュー


●付属の焼き網の「とって」を開いてください。

開き方

焼き網の「とって」を持って両側に開いて ください。ロックがかかり「とって」が内 側に倒れない状態になります。



焼き網をたたむときは、「とって」を 指で内側へ押してロックを外しながら たたんでください。





- ●使用するさつまいもによっては、はじける こともあります。焼く前に竹ぐしまたは 金ぐしを使っていも全体を均一に中心部 まで刺してください。(約3cm間隔) ※また竹ぐしや金ぐしを刺す時はけがをし
- ないように注意してください。 ●パンケースを本体から取り外し、本体に
- 焼き網をセットしてください。
- ●セットした焼き網にさつまいもをのせて から、フタをとじてください。

いもを焼き網にのせる順序は、網の中央 からのせてください。 (いもの分量については、P.44 の表を参照してください。)

1 メニューキーで焼きいもを選択

メニューの選択は、P.9の7 と同じ手順で行なってください。

メニューキーで「11.焼きいも」を選ん でください。

もう1度押すと追加焼きになります。 (追加焼きに「--- 表示)

追加焼きについてはP.44をご覧ください。

2 タイマーキーで焼き時間を設定 タイマー (マ) (4) のどちらかを押すと、 焼き時間 [1:30] が表示されます。P.44 の表を参考にして、焼き時間を設定してく

((マ) () を押すと10分ずつ変わります。)

尚、焼きいもメニューは1:00~2:40の範囲で設定できます。



●追加焼きコースは焼き不足のときに使用 ●追加焼きは、



さつまいもの量(重さ)と焼き時間の目安

	1:30	1:40	1:50	2:00	2:10	2:20	2:30
いもの合計重量	250gまで	350gまで	500gまで	750gまで	1000gまで	1250gまで	1400gまで
いもの大小と数の例	小1ヶ	中1ヶ	小2ヶ 又は大1ヶ	小3ヶ	中3ヶ 又は大2ヶ	小1ヶ と大2ヶ	大3ヶ

さつまいもの大きさによって焼き時間がかわります。小さないもは、焼き時間を短く、 太いいもは、中心まで熱が伝わるのに時間がかかるので長く設定します。 ただし、焼き時間を長くすると、いもの下面がこげて臭いが強くなるので、量を

少なくして短い時間設定をおすすめします。
 (1500g以上は焼かないでください。)

3 スタートさせます

♠ キーを押すと焼きが始まります。 表示は、でき上がりまでの残り時間にかわり 工程表示ランプの「焼き」が点滅表示します。




キーを2秒間押し続けてください。 (ちょっと触っただけでは止まりません。)





4 いもを取り出します


●ブザーが鳴り、「でき上がり」の表示ランプ が点滅したら 🔘 キーを押し、いもののっている 焼き網をミトンを使って取り出してください。



介注意 やけどをしないように取り出してください。

追加焼きについて 大いいもなどで焼き不足のときは、追加焼きコー

- スを使って追加焼きをしてください。 尚、追加焼きコースは、1分(0:01)~3時間(3:00) の範囲で設定できます。(1分~10分までは1分単位、 10分~30分までは5分単位、30分~3時間までは10分単位 で設定できます。)
- 竹ぐしを刺してみると、くしの通り具合で 焼きの程度を見ることもできます。 竹ぐしを刺す場合は、熱い蒸気が噴出することが あるので顔などを近づけないでください。





ださい。

しますが、長時間加熱を続けるとヒーターに 面している下面が強くこげるようになります。 いもは、少な目の方が熱が均一に回り、よい 焼きいもができます。

ベーカリーで焼いた焼きいもがおいしい理由

いもの量を多くすると焼き時間を長くセット

・電子レンジで加熱したさつまいもとベーカリー で焼いた焼きいもを比較して見るとおいしさの 違いがわかります。

この違いの秘密は、さつまいもの焼き温度にあ ります。

このベーカリーではさつまいもの性質に合わせ て焼き温度を加減しているので本物の焼きいも の味を楽しむ事ができます。





もができますが、焼きいも屋 さんは、時間をかけて焼きま す。ここにおいしさの秘密が

焼くときの注意点

●やけどに注意

パンを焼く時より高温が長時間続くのでお子様がベーカリーに触れることのないよう注意 してください。

●部屋の換気を良く

焼きいもは、独特の臭いがありますが、焼くときはどうしても臭いがでてしまいます。 部屋の換気を良くしてください。

焼くいもの数を減らし焼き時間を短くすることが臭いを少なくするのに効果があります。

●低温の部屋で焼くと濁水で汚れることがあります。

さつまいもを焼くとき多量の水分と揮発分の蒸気が発生します。気温が低い(5℃以下) 場所で焼くと、この蒸気が冷えて茶色の水になり、ベーカリーの中に溜まったり外へ流れ だすこともあります。

●何回も続けて焼くときは

焼いた後本体が室温近くまで下がるのを待ってからスタートさせてください。

汚れがついたときは早めに拭き取ってください。

- ●いもを焼いたあとは、その都度濡れタオルで拭いておくと汚れがつきにくくなります。
- ●汚れが目立ってきたときは濡れタオルを当てて汚れを軟らかくしてから拭いてください。 汚れが乾くと容易には取れません。刃物で削って商品を傷つけないでください。 アルコール、ベンジン、中性洗剤等は汚れ落としに特別な効果はありません。
- ●焼き網は水洗いできます。

さつまいも以外のいもを焼くには

●じゃがいもは焼くことができます。

コースは11、「焼きいもコースの追加焼き」に設定してください。

焼き時間は、いもの重さ、数などにより次の表を目安にしてください。 (追加焼きコース)

じゃがいもの焼き時間目安

	1:30	1:50	2:10
いもの合計重量	250gまで	500gまで	750gまで
いもの数の例	大 1ヶ	大 2ヶ	大 3ヶ

2:10を越える焼きは、いもの下面が焦げるので大きいじゃがいもは3ヶ焼きが限度です。

●焼き不足の場合はいもを裏返して20分程追加焼きしてください。

お手入れのしかた

○お手入れする前に ■必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。

● 台所用洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、たわし、 化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使 用しないでください。



○本体のお手入れ

- 汚れたら、洗剤をうすめた水、またはぬるま湯に やわらかい布をひたし、よくしぼってからふき取 ってください。
- ●庫内のパンくずなどは早めにふき取ってください。




本体の丸洗いは絶対にしないでください。

○パンケース・羽根のお手入れ

- パンケース・羽根は、フッソ樹脂加工をしています ので、傷めないようにスポンジで洗ってください。
- 羽根の穴に詰まった生地は水を含ませて柔らかく してからようじなどで取り除いてください。

金属製のへら、クレンザー、たわしなどは絶 対に使わないでください。

● 羽根がはずれにくい場合は、羽根をひねりながら 引っ張ってください。



●この料理集以外の生地を作るには

市販のバンの本などを参考にして生地を作ることもできますがその場合は1斤 250g~ 330g、1.5斤 330g~400gの範囲にしてください。

●余った生地の保存方法

でき上がった後すぐ余った生地を軽く丸めなおし、2重のポリ袋に入れ、口をしっかりしばり冷蔵庫に入れてください。 使う時は手のひらで軽くつぶし、まるめなおしてから使います。 (保存は12時間まで)



●作った生地を使って朝に焼きたてのパンを食べるには

(バターロール)

成形したあと短め (20~30分) に発酵させてからバットに並べラップをして冷凍します。凍ったものはビニール袋にまとめて保存できます。焼くときは30~35℃で解凍してからぬり卵をし、170℃~200℃に予熱したオーブンで焼きます。



ピザ

平たくのばした生地をラップで包んで冷凍します。焼くときは解凍しないで具をのせ、180°〜200°に予熱したオーブンで約15分間焼きます。



おいしく食べるために

() と 上手に焼きあげるワンポイント

●材料は新鮮なものを。

●粉は湿気が苦手です。製造年月日の 新しいものを選びましょう。



●材料は正確に。

●付属の計量カップ、 スプーンや料理用 はかりを使って正確にはかりましょう。



●イーストについて。

●開封後は密封して 冷蔵庫または冷凍 庫へ保存してくだ さい。



●室温・水温に注意しましょう。

●室温、水温はパン のできばえに影響 します。特に夏場 は、涼しい所で必 ず冷水 (約5℃) を 使いましょう。



おいしく食べるワンポイント

●焼き上がったら。

- ●すぐに取り出し、蒸気を逃がしましょう。
- ●人肌程度にさめたら、ラップに包むか、 ビニール袋に入れて乾燥を防ぎます。
- ●パンを切るときは、人肌程度に冷めてから パン切りナイフを使って切ってください。
- ●3~4日程度ならラップで包むかビニール 袋に入れて冷蔵庫で保存してください。







●食べるときは。

- ●そのまま食べても、もちろんおいしくいただけます。
- ●トーストすれば「サクッ」とした歯ざわりでいっそうおいしくいただけます。





焼き色が濃いときは

- ●スキムミルクを大スプーン1/2~11/2減らしてください。
- ●砂糖を1/4~半量減らしてください。このときパンは 少し小さめになります。





量が多いとバンがパンケースからあふれる場合があります。量が少ないとうまく焼き上がらない場合があります。
 取扱説明書どおりに作りましょう。



◎ スキムミルクのかわりに牛乳を使ってもかまいませんか?

本乳を入れた分だけ水を減らしてください。ただし、牛乳が変質することがありますので、タイマーでは使用しないでください。



○マーガリンのかわりにバターを使ってもかまいませんか?

A かまいません。ただし、マフィン風のように多く使用する場合は、あらかじめ冷蔵庫から出し、やわらかくしてからお使いください。



◎ 国内メーカーのドライイーストの代わりに、外国メーカーのドライイーストや天然酵母を使ってもかまいませんか。

外国メーカーのドライイーストについて 外国メーカーのドライイーストは、国内メーカーのドライイーストとは性質が異なるためパン がうまくできない場合があります。必ず国内メーカーのドライイーストをお使いください。

- 天然酵母について - 天然酵母に天然の食物 (レーズン、穀物等) を発酵させて作る酵母です。使用するため には、元種を2-3日間かけて作り、パンに入れて使用します。パンの出来具合は元種の 種類や出来、また、室温や湿度などの環境によって影響されます。パン焼き機では発酵 状態を見ながらパン作りの行程を原盤できないので、天然酵母の使用はできません。

タイマーについて

② なぜ16時間しかセットできないのですか?

科料が変質したり、パンのでき上がりが悪くなることがあるからです。特に夏場はタイマーの時間を短くセットしてください。



② なぜ「スイートバン」、「マフィン風」、「生地づくり」、「中華まん生地づくり」 「ジャム」ではタイマーセットかできないのですか?

全 生地が変質したり、発酵しすぎたりすることがあるからです。



© なぜレーズン、野菜、卵、牛乳を入れてタイマーセットができないのですか?

△ 野菜、卵、牛乳などの入ったパンは腐敗することがあります。レーズンの入ったパンは 前がつぶれて充分に膨らまないことがあります。

でき上がりについて

① パンに変なにおいがつくときがあるのはなぜですか?

A イーストの量が多すぎたり、古い小麦粉やにおいのする水を使うとパンに変なにおいがつくときがあります。



① パンの内部に大きな穴があるのはなぜですか?

ガス抜きのときに気泡が1か所に集中してしまう場合があり、そのまま焼かれてしまったためです。ただし、味には変わりありません。



◎ パンの高さ、形、焼色が作るたびに異なるのはなぜですか?

A パンは生きものなので室温、材料の質、計量誤差、 タイマー設定時間、粉の種類、イーストの種類など で、高さ、形、焼色が変わります。



作り方について

ださ(い)

材料を入れる順番があるのはなぜですか?

△ タイマーを使うとき、運転する前にイーストが水に触れると発酵が進んでしまい、バンがうまくできない場合があるからです。



② 夏場に冷水(約5℃)、冬場にぬるま湯(約30℃)を使うのはなぜですか?

△ 生地の発酵温度は28℃前後が適当です。夏 場は生地の温度が高くなるので冷水を入れ、 冬場は生地の温度が低くなるのでぬるま湯 を入れます。 (P.8 「材料の温度について」を参照してく



こんなときに		バンが膨らみ過ぎている	パンがつぶれている	バンの影らみ が足りない	粉の状態のまま焼けている	
原因						
HW 0215	小麦粉	多すぎたとき	0			
	小麦树	少なすぎたとき		- 2	0	
	イースト	多すぎたとき	0	0		
		少なすぎたとき			0	
材料の計量	砂糖	多すぎたとき	0			
		少なすぎたとき		sii	0	
	水	多すぎたとき	0	0		
		少なすぎたとき			0	
-	高すぎたとき (28℃以上)		0	0		
室温	低すぎたとき (10℃以下)				0	
水温	高すぎたとき (25℃以上)		0	0		
	低すぎたとき (5℃以下)				0	
イースト、/	小麦粉が古た	いった場合			0	
停電があった場合						0
作動中、 🚱 を誤って押した場合						0
焼き上がったパンをパンケースの中に長 時間放置した場合						
バンが十分に冷えていないうちに切った 場合						
羽根が付いていなかった場合						0

パンの焼色が濃すぎる	パンの内側の気泡が大きい	パンの皮が、ベタロをき、きでいる。	パンを切っき、切れたいいない	対頻	参照ページ
0	0			材料は正確に計量してください。 計量駅差はパンのできに大きく影 間します。 特にイーストを計量するときは、 付属スプーンをたたいで計量しま すと多めに入りますので注意して ください。 ※粉ははかりで計量してください。	8
				冷水 (約5℃) を使います。	
				温水 (約30℃) を使います。	
				室温に合った温度の水をお使いく ださい。	8
				材料は新しいものをお使いくだ さい。	48
				生地を捨てて、新しい材料でやり 直してください。	54
0		0		焼き上がったらできるだけ早くパ ンを取り出してください。	10 11 48
			0	パンが冷めてから切ってください。	48
				羽根は確実に羽根取り付け軸に取り付けてください。	8

- ●次の点検をしてもなお不具合が生じる場合は、お買い上げの販売店でご相談、点検をご依 頼ください。
- ●ご自分での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

本体がちょっとおかしい



こんな表示がでたときは

○ 2 キーを押したら



●バン焼き機の内部が高 温 (38℃以上) になっ ている。 ●焼き上げ直後再び使用 すると起こります。



ふたを開けてバンケースを取り 出し、冷ましてください。 E:DI が消えたら m キーを 押してください。

の使用中に



●使用中に停電があった。 /途中で電源プラグを 抜いたり、ブレーカ 一が切れた場合も含 まれます。 表示が点滅しています。



生地を取り出し、新しい材料 で最初からやり直してくださ

○でき上がったら



●ねり、発酵中にパン生 地温度が適温より高か

とがあります。)

●ねり、発酵中にパン生 地温度が適温より低か (寒冷地で発生するこ

次からはパン作りに適した 温度 (15~28℃) の場所で お使いください。

上記以外の表示が出たときは、お買い上げの販売店でご相談、点検をご依頼ください。

仕様

形式			HBH916
電		源	100V (50/60Hz)
1919	ヒ -	9 -	430W
消費電力		50Hz	100W
	14-5	60Hz	90W
粉 (強力粉) の容量			400g (食パン)
食バ	ン	の形	山形パン
タ	1	₹ -	16時間まで
安	全	装 置	温度ヒューズ (192℃)
3	- K		約1.2m
外	形	寸 法	幅34・奥行26・高さ37.5cm
重		量	約7Kg
付	属	8	計量カップ・計量スプーン・焼き網

アフターサービスについて

■修理サービスについて

- ●ご使用中に異常が生じたときは、お使いに なるのをやめ、電源プラグをコンセントか ら抜いて、お買い上げの販売店または下記 のお問い合わせ先にご相談ください。
- ●自動ホームベーカリーの補修用性能部品は 製造打切後最低6年間保有しています。補修 田性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品のことです。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店 にご相談ください。修理によって機能が維 持できる場合は、お客様のご要望により有 料で修理します。

■保証について

- この商品は保証書付きです。
- ●保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入 してお渡しいたしますので、内容をよくお読み のうえ大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証 書の記載内容により、お買い求めの販売店に修 理をご依頼ください。

消耗部品について

バンケース・羽根・オイルシールは消耗品です。 ※長期間使用するとパンケース・羽根のフッ素樹脂加 Tがはげたり、バンケース回転軸部分のオイルシー ルの摩耗により、回転軸が回らなくなったり、材料 がもれる原因になります。

このような場合は部品交換が必要になりますので、 お買い上げの販売店または下記のお問い合わせ先に 修理をご相談ください。

愛情点検

こんな症状は ありませんか 雷源コード・プラグが異常に熱い。 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭

いがする。

製品にさわるとビリビリ電気を感じる。 その他の異常や故障がある。



このような症状の 時はコンセントか らプラグを抜き販 売店に点検をご相 談ください。

お客様相談窓口

この製品の使用方法・アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、

エムケー精工 お客様相談窓口 〒387-8603 長野県千曲市南宮1825

0100120-70-4040 フリーダイヤル

■通常電話番号 026-272-4111(代表) 026-274-7089 **B**FAX

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時 (祝日および弊社休業日を除く)

Let's enjoy the future!



〒387-8603 長野県干曲市南宮1825番地 TEL 026(272)4111(代) FAX 026(274)7089(代)

[支店] 〒004-0841 札幌市清田区清田一条1-9-21 TEL 011 (881) 7311 〒983-0023 仙台市宮城野区福田町4-14-22 TEL 022 (258) 3861 奴 札 支 fili 台 店 〒125-0062 東京都嘉飾区青戸8-3-5 MK東京ビル3F TEL 03 (3604) 6441 東京支名古屋支 〒453-0855 名古壁市中村区烏森町 6 - 1 0 9 TEL 052 (461) 7261 店 支支 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-6-4 TEL 06 (6386) 5800 版 店 〒810-0011 福岡市中央区高砂2-12-15 TEL 092 (531) 3731

[営業所] 長野営業所 〒387-0001 長 県 1 8 2 5 TEL 026 (272) 7541 温 市 姥 ケ 山 2 - 18 - 15 TEL 025 (287) 0911 〒950-0923 新 骄 選 営 業 所 - 1 3 -富 竹 5 TEL 054 (238) 0111 岡営業所 〒422-8035 静 間市 静 沢市駅西新町1-38-18 TEL 076 (264) 1115 金沢営業所 〒920-0027 金 〒731-0138 広島市安佐南区祇園 3 - 3 6 - 2 8 TEL 082 (871) 7355 広 島営業所 TEL 087 (837) 3303 〒760-0079 高 松 市 松 郷 町 2 5 - 1 TEL 087 (837) 3303 〒891-1231 鹿 児 島 市 小 山 田 町 7 3 7 0 TEL 099 (238) 7036 高松営業所 鹿児島営業所